

## 火災を防ぐ⑦

# 照明器具


からの出火



### 【概要】

赤磐市内において、照明器具の上に紙製品を置いていて、熱せられた紙製品に火が着き火災になった事案がありました。

上に置かれた紙製品！



### 【原因】

照明器具の上に紙製品を置いて点灯し続けてしまった事により、電球の発する輻射熱（ふくしゃねつ）を受け紙に火がついてしまいます。

白熱電球は種類（ワット数）にもよりますが、300℃を超える物もあり、点灯時にはかなりの高温になります。電球は部屋を明るくするだけでなく発熱もしているという認識を持つことが重要です。直接接触していなくても燃えやすい物を近くに置いていないか再度点検してみてください。

みなさんも家の中の照明などの近くに  
燃えやすい物がないか点検してみてください！



平成30年中に全国で発生した火災（37,900件）のうち、電気機器が原因となった火災は1,405件で全体の3.7%で、火災原因の第8位となっています。また、建物火災での火災原因では第6位（5.2%）となっています。

お問い合わせ：赤磐市消防署 予防係 Tel: 086-955-2287